

MANUALNA SUSZARKA DO RĄK SIROCCO (DP2500SFB)

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że spełni on Państwa oczekiwania i przyczyni się do zachowania wysokiego poziomu higieny.

Elektryczna suszarka do rąk w obudowie wykonanej z trwałego i odpornego na uszkodzenia materiału. Urządzenie zostało wyposażone w przycisk oraz podwójny system zabezpieczający przed przegrzaniem.

Dane techniczne:

Moc znamionowa:	2500 W
Sposób uruchamiania:	przycisk
Długość przewodu sieciowego:	0,8 m
Napięcie zasilania:	220 - 240 V
Częstotliwość prądu:	50 - 60 Hz
Wymiary:	
- wysokość:	233 mm
- szerokość:	268 mm
- głębokość:	208 mm
Materiał obudowy:	stal nierdzewna, mat
Waga netto:	4,25 kg
Certyfikat	CE
Stopień ochrony:	IPX1
Gwarancja:	24 miesiące

Sposób montażu:

Instalację suszarki może wykonywać jedynie osoba posiadająca aktualne uprawnienia elektryczne.

- Wywiercić 4 otwory w ścianie i wsunąć do otworów plastikowe kołki jak pokazano.
- Z pokrywy odkręć dwie śruby przy pomocy klucza sześciokątnego dostarczonego z urządzeniem. Zdjąć pokrywę i odłączyć złącze przewodu przycisku od płytki drukowanej układu elektronicznego. (Uwaga: Zdejmować pokrywę ostrożnie, aby nie złamać przewodu przycisku).
- Przykręcić płytę montażową do ściany śrubami dostarczonymi z urządzeniem, następnie podłączyć złącze przewodu przycisku do płytki układu elektronicznego i przykręcić pokrywę do płyty montażowej 2 śrubami z sześciokątną główką. (Zabezpieczyć przewód przycisku by nigdy nie został złamany przez pokrywę podczas instalowania).

Czyszczenie:

Pokrywę należy przecierać miękką, wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnych, neutralnych środków myjących. Nie wolno używać ściernych płynów czyszczących.

Uwagi ogólne:

- Suszarkę należy instalować na wysokości: w miejscach przeznaczonych dla mężczyzn - 120 cm, kobiet - 115 cm, dzieci - 95 cm, niepełnosprawnych - 100 cm, uniwersalna wysokość to 110 cm od podłogi.
- Suszarka musi zostać zainstalowana tak, aby znajdowała się poza zasięgiem osób korzystających z prysznica lub biorących kąpiel w wannie.
- Nie instalować suszarki nad umywalkami. Nie montować nad powierzchniami poziomymi w odległości mniejszej niż 40 cm. Nie montować w miejscach nasłonecznionych oraz nad powierzchniami lustrzanymi.
- Urządzenie należy zainstalować na mocnej, nie narażonej na wstrząsy ścianie.
- W pomieszczeniach z wanną lub brodzikiem należy instalować suszarkę poza strefą drugą zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-7-701.
- Nie instalować w pomieszczeniach, w których występuje nadmierne zapylenie, w których mogą znajdować się gazy łatwopalne.
- Nie dopuszczać do zalania wodą i innymi płynami.
- W celu zachowania bezpieczeństwa, montaż i konserwacja musi być przeprowadzona przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia elektryczne.
- Nie zasłaniać wlotu i wylotu powietrza.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez osobę odpowiednimi kwalifikacjami.

Wszelkie pytania, uwagi i sugestie dotyczące naszych produktów prosimy kierować na adres e-mail: info@faneco.com

faneco.com

Tel.: (+48) 61 6100212, Fax: (+48) 61 6100307, E-mail: biuro@faneco.com