

AUTOMATYCZNA SUSZARKA DO RĄK HALNY (D1200PC-W)

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że spełni on Państwa oczekiwania i przyczyni się do zachowania wysokiego poziomu higieny.

Elektryczna suszarka do rąk w obudowie wykonanej z trwałych i odpornych na uszkodzenia materiałów. Urządzenie zostało wyposażone w czujnik podczerwieni oraz podwójny system zabezpieczający przed przegrzaniem.

Dane techniczne:

Moc znamionowa:	1200 W
Sposób uruchamiania:	automatyczny
Odległość wymagana do uruchomienia:	50 - 200 mm
Długość przewodu sieciowego:	0,8 m
Napięcie zasilania:	220 - 240 V
Częstotliwość prądu:	50 - 60 Hz
Wymiary:	
- wysokość:	267 mm
- szerokość:	180 mm
- głębokość:	120 mm
Materiał obudowy:	ABS
Waga netto:	1,5 kg
Certyfikat	CE
Stopień ochrony:	IPX1
Gwarancja:	24 miesiące

Sposób montażu:

Instalację suszarki może wykonywać jedynie osoba posiadająca aktualne uprawnienia elektryczne.

1. Wybrać miejsce zamontowania suszarki (zgodnie z przepisami), biorąc pod uwagę długość przewodu sieciowego oraz odległość gniazda elektrycznego.
2. Wysunąć element mocujący z tworzywa sztucznego z obudowy suszarki przez mocne pociągnięcie w celu zwolnienia zatrzasków.
3. Przykładając element mocujący do ściany należy wyznaczyć miejsca wiercenia otworów na kołki mocujące.
4. Wywiercić trzy otwory wiertłem o 6 mm, w wywiercone otwory włożyć załączone kołki rozporowe.
5. Przykręcić element mocujący do ściany przy pomocy wkrętów, będących w zestawie - rys. 2.
6. Wsunąć suszarkę na element mocujący - rys. 3. Sprawdzić poprzez pociągnięcie suszarki do góry czy zatrzaski zabezpieczające zablokowały suszarkę na elemencie mocującym. Podłączyć wtyczkę do gniazdka.

Czyszczenie:

Pokrywę należy przecierać miękką, wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnych, neutralnych środków myjących. Nie wolno używać ściernych płynów czyszczących.

Uwagi ogólne:

- Suszarkę należy instalować na wysokości: w miejscach przeznaczonych dla mężczyzn - 120 cm, kobiet - 115 cm, dzieci - 95 cm, niepełnosprawnych - 100 cm, uniwersalna wysokość to 110 cm od podłogi.
- Suszarka musi zostać zainstalowana tak, aby znajdowała się poza zasięgiem osób korzystających z prysznicza lub biorących kąpiel w wannie.
- Nie instalować suszarki nad umywalkami. Nie montować nad powierzchniami poziomymi w odległości mniejszej niż 40 cm. Nie montować w miejscach nasłonecznionych oraz nad powierzchniami lustrzanymi.
- Urządzenie należy zainstalować na mocnej, nie narażonej na wstrząsy ścianie.
- W pomieszczeniach z wanną lub brodzikiem należy instalować suszarkę poza strefą drugą zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-7-701.
- Nie instalować w pomieszczeniach, w których występuje nadmierne zapylenie, w których mogą znajdować się gazy łatwopalne.
- Nie dopuszczać do zalania wodą i innymi płynami.
- W celu zachowania bezpieczeństwa, montaż i konserwacja musi być przeprowadzona przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia elektryczne.
- Nie zasłaniać wlotu i wylotu powietrza.

faneco.com

Tel.:(+48) 61 6100212, Fax:(+48) 61 6100307, E-mail: info@faneco.com